

ARMADI PER PRODOTTI CHIMICI ED A TENUTA DI FIAMMA



Sempre più completa la gamma di armadi commercializzati dalla **DENIOS** nel nostro paese.

Infatti, a seconda del materiale manipolato, esistono varie tipologie di armadi da essere utilizzati negli ambienti di lavoro: in prima battuta quelli relativi a prodotti chimici ed a sostanze pericolose non infiammabili o velenose. Vengono costruiti esternamente il lamiera d'acciaio con rivestimento in resina epossidica ed internamente sono costituiti da pannelli speciali con rivestimento in resina melamminica. Vengono completati da ripiani, cassetti, vasche di raccolta resistenti alla corrosione, canali d'aerazione, filtri ai carboni attivi e ventilatori per il ricambio d'aria.



La gamma prosegue poi con quelli rispondenti alle norme FM con doppia sicurezza (resistenza al fuoco di 20 minuti) per terminare con la serie in linea con le norme **FWF 90** (ossia massima classe di resistenza al fuoco ai sensi del **TRbf 20**). Ricordiamo infatti che i liquidi infiammabili possono essere tenuti nelle postazioni di lavoro solo in quantità di utilizzo giornaliero: oltre questi valori tali sostanze devono essere depositate in appositi armadi o luoghi a norma di legge. Solo gli armadi **FWF 90** a tenuta di fiamma secondo **DIN**

1925 Parte 1 (4-98) e rispondenti alle ultime specifiche di prova della **prEN 14470-1 (Luglio 2003)** sono autorizzati per lo stoccaggio illimitato nelle postazioni di lavoro. Sono dotati di chiusura centrale, automaticamente operante anche in caso di incendio e, su richiesta, è possibile installare la chiusura automatica delle porte mediante molla ad olio. In definitiva un passo avanti nel settore sicurezza stoccaggio e manipolazione di materiali pericolosi od infiammabili al fine di soddisfare tutte le diverse esigenze aziendali.



Ulteriori informazioni o l'invio del catalogo gratuito possono essere richiesti direttamente a:

DENIOS

DENIOS S.r.l.

Frazione Mereta, 4

16017 Isola del Cantone (GE)

Tel. 010.96.36.743 - Fax 010.96.36.745

Sito Internet: www.denios.it

E-mail: info@denios.it