

## RINNOVATO L'ACCORDO ASECOS – DENIOS IN ITALIA SUGLI ARMADI PER PRODOTTI CHIMICI ED A TENUTA DI FIAMMA



La **DENIOS** ha recentemente rinnovato il contratto di partnership nel nostro paese per il 2005 con la società produttrice tedesca **ASECOS** relativamente alla commercializzazione nel settore industry degli armadi a tenuta di fiamma e per prodotti chimici.

Ricordiamo che, a seconda del materiale manipolato, esistono varie tipologie di armadi da essere utilizzati negli ambienti di lavoro: in prima battuta quelli

relativi a prodotti chimici ed a sostanze pericolose non infiammabili o velenose. Vengono costruiti esternamente il lamiera d'acciaio con rivestimento in resina epossidica ed internamente sono costituiti da pannelli speciali con rivestimento in resina melamminica. Sono poi completati da ripiani,

cassetti, vasche di raccolta resistenti alla corrosione, canali d'aerazione, filtri ai carboni attivi e ventilatori per il ricambio d'aria. Per quanto riguarda invece lo

stoccaggio in sicurezza delle sostanze infiammabili, agli ormai noti armadi con le porte a battente sono stati affiancati recentemente quelli con le porte a soffietto, sempre in linea con le norme **FWF 90** (ossia massima classe di resistenza al fuoco ai sensi del TRbf 20); proprio in relazione alle recenti normative europee, della cui entrata in vigore siamo in attesa anche in Italia, la nuova generazione di armadi **ASECOS** commercializzati dalla **DENIOS** è di tipo omologato con una resistenza alla fiamma di 90 minuti secondo **DIN**

**12925 Parte 1 (4-98)** e rispondono inoltre alle ultime specifiche di prova della **prEN 14470-1 (Luglio 2003)** in modo tale di fornire già adesso degli armadi che nel prossimo futuro saranno conformi alla legge.

Ricordiamo inoltre che i liquidi infiammabili possono essere tenuti nelle postazioni di lavoro solo in quantità di utilizzo giornaliero: oltre questi

valori tali sostanze devono essere depositate in appositi armadi o luoghi a norma di legge. Solo gli armadi FWF 90 a tenuta di fiamma sono autorizzati per lo stoccaggio illimitato nelle postazioni di lavoro. In definitiva un passo avanti nel settore sicurezza stoccaggio e manipolazione di materiali pericolosi od infiammabili al fine di soddisfare tutte le diverse esigenze aziendali.



*Ulteriori informazioni o l'invio del catalogo gratuito possono essere richiesti direttamente a:*

# DENIOS

**DENIOS S.r.l.**

**Frazione Mereta, 4**

**16017 Isola del Cantone (GE)**

**Tel. 010.96.36.743 - Fax 010.96.36.745**

**Sito Internet: [www.denios.it](http://www.denios.it)**

**E-mail: [info@denios.it](mailto:info@denios.it)**