

## BOX PER INTERNO OD ESTERNO PER LO STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE

Il problema del contenimento di sostanze pericolose nell'ambito aziendale, oltre a riguardare specifiche problematiche di adempimento di norme di legge, interessa largamente la sfera della sicurezza sul posto di lavoro; da qui il crescente interesse verso impianti ed attrezzature concepite per questo specifico scopo.

In questo segmento la **DENIOS** produce ormai da anni sistemi di sicurezza per la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze pericolose e nella gamma delle sue proposte vi è un'ampia scelta di Box per la raccolta di sostanze nocive che consistono in una struttura metallica con vasca di raccolta incorporata e piani d'appoggio in grigliato zincato a caldo.

I Box, così concepiti, si prestano alla perfezione per lo stoccaggio di

fusti o contenitori di vario genere e possono essere movimentati facilmente tramite carrello elevatore; altra caratteristica importante è quella relativa alla possibilità di stoccare contemporaneamente in maniera verticale ed orizzontale ed una capacità, a seconda dei modelli, di collocare al loro interno da due a quattro fusti da 200 litri.

Le pareti laterali sono disponibili, a seconda delle specifiche esigenze, in lamiera zincata od in grigliato.

Possono essere dotati di coperchi in fibra di vetro od in acciaio con ammortizzatori a gas per rendere più agevole l'operazione di apertura e di chiusura, con serratura e maniglia per impedire

l'accesso alle persone non autorizzate: numerosi supporti ed accessori interni permettono di avere varie modularità a seconda delle diverse esigenze e di collocare in tutta sicurezza i più svariati tipi di contenitori.



*Ulteriori informazioni o l'invio del catalogo gratuito possono essere richiesti direttamente a:*

# DENIOS

**DENIOS S.r.l.**  
Frazione Mereta, 4  
16017 Isola del Cantone (GE)  
Tel. 010.96.36.743 - Fax 010.96.36.745  
Sito Internet: [www.denios.it](http://www.denios.it)  
E-mail: [info@denios.it](mailto:info@denios.it)