

## NOVITA' DALLA DENIOS: I CONTAINER ANTINCENDIO 90 MINUTI

I nuovi container antincendio della serie **BMC** sono realizzati dalla DENIOS con una doppia struttura metallica e pannellatura in lana minerale, garantendo così una resistenza al fuoco di **90 minuti**. Sono infatti tutti dotati di certificazione tedesca F90 equivalente per normativa comunitaria alla nostra **REI 90**. Nel fondo del container è



integrata la vasca di raccolta che abbraccia l'intera superficie del pavimento; questa, realizzata in acciaio zincato, rispetta la normativa relativa ai bacini di raccolta per la tutela delle falde acquifere da prodotti inquinanti. I container **BMC** sono quindi adatti allo stoccaggio di infiammabili ed all'utilizzo come aree di travaso e miscelazione, da posizionarsi sia all'interno che all'esterno dello stabilimento. Sono fornibili anche con accessori aggiuntivi come ad esempio ventilazione tecnica, fermoporta, illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, protezione antideflagrante, scaffalature, vasca in PE per lo stoccaggio di sostanze aggressive ed impianti di estinzione incendi.



*Ulteriori informazioni o l'invio del catalogo gratuito possono essere richiesti direttamente a:*

# DENIOS

**DENIOS S.r.l.**  
Frazione Mereta, 4  
16017 Isola del Cantone (GE)  
Tel. 010.96.36.743 - Fax 010.96.36.745  
Sito Internet: [www.denios.it](http://www.denios.it)  
E-mail: [info@denios.it](mailto:info@denios.it)