

SISTEMI DI CONTAINER DENIOS



La scelta relativa all'acquisto di container per lo stoccaggio di sostanze infiammabili e non rappresenta per le aziende un momento di attenta



valutazione dell'investimento. A tal proposito la **DENIOS** vanta una pluriennale esperienza nella costruzione di container che tengano conto della formula "minimo investimento e massimo sfruttamento dello spazio". Proprio al fine di andare incontro alle singole esigenze delle aziende sono infatti disponibili 6 differenti tipologie di container a seconda si tratti dello



stoccaggio di cisterne da 1.000 litri o fusti da 200 litri sia in maniera verticale che orizzontale. Le dimensioni partono da circa 3 metri per arrivare fino ad un massimo di 8. Molteplici sono le combinazioni possibili: si parte da container ad un piano fino ad un massimo di tre; si possono avere sia aperti che telonati, con le porte a battente o

scorrevoli. Rispondono tutti alle normative vigenti in materia, sono dotati di vasca di raccolta (disponibili anche con trattamento antiacido od in acciaio inossidabile) pari ad un terzo del volume totale stoccabile ed in caso di stoccaggio di prodotti infiammabili sono dotati anche di griglie di ventilazione. I container della



DENIOS possono essere anche forniti in versione coibentata, in maniera tale da poter raffreddare, temperare o riscaldare il materiale che viene stoccato al loro interno.

Ulteriori informazioni o l'invio del catalogo gratuito possono essere richiesti direttamente a:

DENIOS

DENIOS S.r.l.
Frazione Mereta, 4
16017 Isola del Cantone (GE)
Tel. 010.96.36.743 - Fax 010.96.36.745
Sito Internet: www.denios.it
E-mail: info@denios.it