

I NUOVI MODULI CONTAINER DELLA DENIOS



La **DENIOS** ha ulteriormente implementato la già vasta gamma di contenitori per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze inquinanti ed infiammabili con i **Moduli container WHG 2S16 e 2S32**. Offrono infatti la soluzione ideale, sicura ed economica relativamente allo stoccaggio su due piani. Costruiti secondo la normativa italiana vigente sono dunque dotati di vasca di raccolta pari ad un terzo del volume totale stoccabile.

Nel caso si dovessero utilizzare prodotti infiammabili vengono dotati delle necessarie griglie di ventilazione per il ricambio d'aria interno.

Possono essere anche dotati di tetto isolante in sandwich poliuretano fra le lamiere zincate al fine di limitare la temperatura nella stagione



estiva a causa dell'irraggiamento solare e ridurre sensibilmente la formazione di condensa durante l'inverno. Tutti questi container possono essere facilmente movimentati e posizionati con un semplice carrello elevatore.



Ulteriori informazioni o l'invio del catalogo gratuito possono essere richiesti direttamente a:

DENIOS

DENIOS S.r.l.
Frazione Mereta, 4
16017 Isola del Cantone (GE)
Tel. 010.96.36.743 - Fax 010.96.36.745
Sito Internet: www.denios.it
E-mail: info@denios.it